




Eulo

Casa de Muñecos





INSTRUCCIONES DE ARMADO

! IMPORTANTE


No fuerce las piezas haciendo presión en los encastrés, si necesita empujar siempre tiene que ser desde los lados que no están calados.




TOTAL DE PIEZAS: 7




- 1.** Pasar (de abajo hacia arriba) las piezas B en la pieza A. Verificar que quede igual al dibujo.




- 2.** Encastrar la pieza C. Intentando que los encastramientos entren derechos, así no hay que forzarlos.



- 3.** Encastrar la pieza D.




- 4.** Encastrar la pieza E.



- 5.** Encastrar el techo (pieza F). Esta pieza entra con un poco de roce, ya que es la encargada de mantener firme la casita.

Empujar desde el centro del techo y sin presionar los encastramientos de los laterales.



¡Listo! Ya tenés tu Casa de Muñecos lista para disfrutar. Cualquier duda: nos consultás.

Cuidados y Recomendaciones

Este producto está diseñado para ser ensamblado por un adulto. Las piezas pueden resultar muy pesadas para un/a niño/a, por eso sugerimos que el adulto responsable sea quien ensamble las partes.

Si vas a armar tu producto **en el exterior: verificá que el suelo esté plano**, que no haya pozos o desniveles que provoquen inestabilidades.

Te sugerimos no dejar tu EULO en el exterior. Desarmá y guardá bajo techo luego de su uso.

En caso de mojarse: secar la superficie con un paño y **no exponer al sol** hasta que se haya secado por completo.

Si se manchó o ensució: se le puede pasar una lija finita (300 está bien).

Cualquier duda podés escribirnos
y con mucho gusto te vamos a ayudar!

info@eulokids.com